

Inställning av motorvärmarruttag



Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 min upp till 3 tim före avresetid samt 30 min efter inställd avresetid.

Inställning av klockan

Tryck in knapparna – och + samtidigt, under ett av uttagen, tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

Tryck på en av knapparna – eller + och ställ in tiden. Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon blinka igen och klockan är inställd.

Inställning av avresetiden

Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för respektive uttag (1 eller 2). Tidigare inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna – eller +. Med ett kort tryck stegas 1 min. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sek snabbstegas tiden med 10 min intervall. Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan och avresetiden är inställd.

Vippbrytaren vid sidan om det aktuella eluttaget (1 eller 2) måste vara tillslaget (uppåt).

Tillfällig el

Tryck in en av knapparna – eller + i ca 3 sekunder och du får el i 30 min för t.ex. dammsugning av bilen.